




Схемы подключения внешних цепей модулей SM 323



6ES7 323-1BL00-0AA0



6ES7 323-1BH01-0AA0



6ES7 327-1BH00-0AB0